

Planar6 Aufbauanleitung (5.11.2020)

Zum Aufbau benötigen Sie etwas Platz, ca. 10 Minuten Zeit und haben idealerweise eine Unterlage damit Knie, Boden und Prospektständer vor Schrammen geschützt sind.



Lieferumfang:

- Bodenelement
- Prospektelement
- 2 Montagewinkel
- 8 Schrauben + 8 Beilagscheiben
- 4 selbstklebende Gummifüßchen
- Inbusschlüssel
- 5 lange und 1 kurzer Fachteiler

1) Bringend Sie die Gummifüßchen an.



- 2) Montieren Sie die Montagewinkel am Bodenelement. Das kurze Schenkel wird am Bodenelement fixiert, der lange im nächsten Schritt am Prospektelelement.



- 3) Stecken Sie das Prospektelelement auf die Montagewinkel, die Sie im vorherigen Schritt bereits am Bodenelement fixiert haben. Das geht am einfachsten, wenn Sie das Bodenelement auf den Boden stellen und das Prospektelelement von oben aufstecken.



- 4) Schrauben Sie das Prospektelelement fest.



5) Optional: Hängen Sie die Fachteiler ein. Der kurze Teiler ist für das oberste Fach.

